

Désignation des touches:



Touche END:

Vous revenez au point de départ en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche End.

Répétition de la numérotation:

Le dernier numéro appelé est à nouveau composé. Appuyer sur la touche de répétition de la numérotation.

Touche Fox:

Laissez-vous guider par la touche Fox. Elle exécute toujours la fonction qui correspond à la situation actuelle! Les fonctions les plus importantes sont expliquées ci-après.

Diode électroluminescente (DEL):

La DEL est allumée à l'état raccroché: il y a un rappel ou une information de l'autre interlocuteur.

1. décrocher le combiné.
2. Appuyer sur la touche Fox
3. Vous êtes relié à l'interlocuteur en mode de rappel ou à votre boîte vocale.

Connecter/Retransmettre:

Pendant une communication:

1. Appuyer sur la touche Fox
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Raccrocher et la communication est commutée (si personne ne décroche, actionner la touche End pour reprendre la première communication).

Va-et-vient

Changer librement entre deux interlocuteurs et tenir simultanément les conversations.

Pendant une communication:

1. Appuyer sur la touche Fox
2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
3. Appuyer sur la touche Fox, l'interlocuteur change.

- Conférence:** Vous pouvez connecter plusieurs interlocuteurs ensemble pour tenir une conférence.
Pendant une communication:
1. Appuyer sur la touche Fox
 2. Introduire le numéro et attendre que l'interlocuteur réponde.
 3. Appuyer longuement sur la touche Fox, la conférence est engagée.
 4. Quitter la conférence: Raccrocher le combiné.
- Rappel:** Demander de rappeler: l'abonné désiré est occupé ou ne répond pas.
1. Appuyer sur la touche Fox
 2. Raccrocher le combiné.
 3. Effacer le rappel, appuyez sur la touche Fox.
- Le téléphone ne fonctionne pas comme désiré:** Décrocher le combiné et appuyer sur la touche Etoile et deux fois sur 0 pour réinitialiser toutes les fonctions activées.
- Les autres fonctions et réglages de l'appareil sont décrits en détail dans le mode d'emploi. Vous pouvez le demander au responsable de votre système ou le trouver à l'adresse:**
- <https://pbxweb.aastra.com>**